# Handleiding vouwfiets PUCH Chanson

Voor het vouwen van de Puch Chanson, kunt u het beste de volgende werkwijze hanteren.

1. Zet het zadel naar beneden door de hendel van de zadelpenklem te openen.

Duw het zadel naar beneden en zet de klem weer vast.

2. Zet het stuur omlaag, door de hendel van de stuurpen te openen.

Duw het stuur naar beneden en zet de klem weer vast.

3. Vouw het stuur als volgt naar binnen:

**Figuur 1 Openen van de klem door de vergrendeling naar boven te drukken**

**Figuur 2 Open de hendel geheel en klap het stuur voorzichtig naar beneden**

4. Klap de pedalen als volgt in:

**Figuur 3 Knijp de binnenkant van het pedaal in**

**Figuur 4 ingeklapt pedaal, doe dit aan beide kanten.**

**Zet de pedaalarm horizontaal met de rechtertrapper naar voren.**

5. Vouw het frame als volgt in:

**Figuur 5 Open de hendel van het frame door de vergrendeling open te schuiven**

**Figuur 6 Open de hendel compleet en vouw de beide zijden naar elkaar toe. Let hierbij met name op de kabels die door het frame lopen.**

Voor het terug vouwen van de Puch Chanson, kunt u de omgekeerde volgorde hanteren. Zorg ervoor dat de handels goed vast zitten alvorens u weer gaat fietsen.

86 x 84 x 46 cm